

PROFESSIONAL

MB 2000/AVR - 176036; MB 2000 - 176036; MBA 2000/AVR - 176307; MBA 2000 - 176307

Поз. No.	Идент. No.	Наименование	Поз. No.	Идент. No.	Наименование	
1	174013	Корпус редуктора	35	154350	Вентилятор	
2	330125	Подшипник НК 1212	36	151648	Шайба защитная	
3	330944	Подшипник 6300 2RSL P63 LDS18SpA	37	331149	Подшипник 608-2RS-P63 LDS18SpA	
4	153341	Уплотнитель	38	174002	Ручьятка	
5	173936	Шайба упорная	39	170668	Выключатель PS16E01	
6	173934	Кольцо стопорное	40	360654	Винт К 4x18	
7	174022	Шпindelь	41	151671	Скоба сетевого шнура	
8	173935	Втулка резиновая	42	360646	Винт К 4x9.5	
9	174012	Гнездо подшипника	43	361120	Винт К5X40(D10)	
10	117504	Шайба регулирующая	44	120724	Втулка сетевого шнура	
11	117505	Шайба регулирующая	45	152574	Шнур сетевой	
[1][2]	12	Зубчатая пара	46	360255	Винт 5x30	
[3][4]	12	Зубчатая пара	47	121837	Шайба упорная	
13	113256	Гайка	48	121838	Гайка затягивающая	
14	174007	Втулка	[1][2]	49	151276	Кожух защитный 180E
15	174021	Пружина	[3][4]	49	151268	Кожух защитный 230E
16	174008	Штифт	50	154269	Ключ специальный 240	
17	330344	Кольцо 6X1.5B NBR70	[1][3]	51	173725	Ручьятка AVR M14/L12
18	330352	Кольцо 80X2B	[2][4]	51	121265	Ручьятка
19	360246	Винт М5x16	52	113244	Пружина спиральная	
20	174006	Клавиша стопора	60	174025	Гнездо подшипника в сборе	
21	174020	Шайба защитная	[1][3]201	177446	Инструкция по эксплуатации	
22	330473	Кольцо фиксирующее A40-1D	[2][4]201	176244	Инструкция по эксплуатации	
23	330124	Подшипник 6203-2RS	202	174349	Кейс	
24	174010	Тело	204	141745	Консистентная смазка 8 - 1,00 kg.	
25	174005	Крышка щеткодержателя				
26	174004	Диффузор				
27	176451	Статор в сборе				
28	174040	Ротор в сборе				
29	190020	Щеткодержатель в сборе				
30	153014	Щетка				
31	153015	Щетка с контактором				
32	164934	Втулка резиновая				
33	360646	Винт К 4x9.5				
34	152537	Винт 3,9X7,4				

Примечание:

[1] - только для MB 2000 AVR; [2] - только для MB 2000;
[3] - только для MBA 2000 AVR; [4] - только для MBA 2000

MB 2000/AVR MB 2000 MBA 2000/AVR MBA 2000

