

# PROFESSIONAL

MB 2600P/AVR - 176312; MB 2600P - 176312; MBA 2600P/AVR - 176313; MBA 2600P - 176313

Поз. No.	Идент. No.	Наименование	Поз. No.	Идент. No.	Наименование	
1	174013	Корпус редуктора	33	360646	Винт К 4x9,5	
2	330125	Подшипник НК 1212	34	152537	Винт 3,9X74	
3	330944	Подшипник 6300 2RSL P63 LDS18SpA	35	154350	Вентилятор	
4	153341	Уплотнитель	36	151648	Шайба защитная	
5	173936	Шайба упорная	37	331149	Подшипник 608-2RS-P63 LDS18SpA	
6	173934	Кольцо стопорное	38	174002	Рукоятка	
7	174022	Шпindel	39	170669	Выключатель PS16E02	
8	173935	Втулка резиновая	40	360654	Винт К 4x18	
9	174012	Гнездо подшипника	41	151671	Скоба сетевого шнура	
10	117504	Шайба регулирующая	42	360646	Винт К 4x9,5	
11	117505	Шайба регулирующая	43	361120	Винт К5X40(D10)	
[1][2]	12	Зубчатая пара	44	120724	Втулка сетевого шнура	
[3][4]	12	Зубчатая пара	45	152574	Шнур сетевой	
13	113256	Гайка	46	360255	Винт 5x30	
14	174007	Втулка	47	121837	Шайба упорная	
15	174021	Пружина	48	121838	Гайка затягивающая	
16	174008	Штифт	[1][2]	49	151276	Кожух защитный 180E
17	330344	Кольцо 6X1,5В NBR70	[3][4]	49	151268	Кожух защитный 230E
18	330352	Кольцо 80X2В	50	154269	Ключ специальный 240	
19	360246	Винт М5x16	[1][3]	51	173725	Рукоятка AVR M14/L12
20	174006	Клавиша стопора	[2][4]	51	121265	Рукоятка
21	174020	Шайба защитная	52	113244	Пружина спиральная	
22	330473	Кольцо фиксирующее А40-1D	60	174025	Гнездо подшипника в сборе	
23	330124	Подшипник 6203-2RS	[1][3]201	176244	Инструкция по эксплуатации	
24	174000	Тело	[2][4]201	177979	Инструкция по эксплуатации	
25	174005	Крышка щеткодержателя	202	174349	Кейс	
26	174004	Диффузор	204	141745	Консистентная смазка 8 - 1,00 kg.	
27	176452	Статор в сборе				
28	175040	Ротор в сборе				
29	190020	Щеткодержатель в сборе				
30	153014	Щетка				
31	153015	Щетка с контактором				
32	164934	Втулка резиновая				

Примечание:

[1] - только для MB 2600P AVR; [2] - только для MB 2600P; [3] - только для MBA 2600P AVR; [4] - только для MBA 2600P

## MB 2600P/AVR MB 2600P MBA 2600P/AVR MBA 2600P

