

PROFESSIONAL; HD PROFESSIONAL
BVR 62E - 173158; BVR 62E - 142001

Поз. No.	Идент. No.	Наименование	Поз. No.	Идент. No.	Наименование	
1	173159	Ограничитель - крышка	30	129087	Втулка резиновая	
2	173163	Крышка-регулирование	31	172859	Диффузор	
3	330335	Кольцо 16X2В	32	239974	Прижим	
4	173160	Ограничитель - основа	33	172855	Статор в сборе	
5	173279	Сальник 12x18x3-SD	34	172845	Тело	
6	330125	Подшипник НК 1212	35	152856	Конденсатор	
7	173162	Основа	36	114867	Щеткодержатель в сборе	
8	173277	Шпindelь магнитный	37	114866	Щеткодержатель в сборе	
9	173280	Соединитель - колесо I	38	271678	Втулка щеткодержателя	
10	173281	Соединитель - колесо II	39	154137	Щетка	
11	172883	Кольцо А 12 DIN7993	40	154138	Щетка с контактором	
12	173494	Пружина	41	150570	Выключатель DGQ 1106	
13	173282	Соединитель - колесо III	42	172860	Пара рукояток	
14	172884	Пружина	43	360654	Винт К 4x18	
15	172874	Шпindelь II	44	272960	Прижим	
16	360956	Винт К 4X30	45	172846	Защелка	
17	172849	Корпус редуктора II	[1]	46	169564	Сетевой шнур
18	172873	Кольцо	[2]	46	158949	Сетевой шнур RAL 3020
19	330820	Подшипник 2RSR	47	256500	Скоба сетевого шнура	
20	330588	Кольцо А28	48	360646	Винт К 4x9.5	
21	172882	Втулка дистанционная II	49	206687	Муфта сетевого шнура	
22	172878	Колесо зубчатое II	50	219547	Подшипник игольчатый НК0509	
23	330256	Подшипник НК0810	51	176429	Шайба регулирующая	
24	172865	Щиток подшипника II	52	172877	Вал промежуточный	
25	115865	Штифт цилиндрический	53	172875	Колесо зубчатое большое	
26	330289	Подшипник 6092ZP63LDS18	54	172880	Вал промежуточный в сборе	
27	172856	Вентилятор	60	173144	Муфта в сборе	
28	330582	Подшипник 6262ZP6E LDS18 SKF	201	141415	Инструкция по эксплуатации	
29	174678	Ротор в сборе	202	141414	Упаковка индивидуальная	
			204	179860	Консистентная смазка 2 - 1,00 kg.	

Примечание:

[1] - только для BVR 62E prof.; [2] - только для BVR 62E HD prof.

BVR 62E
BVR 62E

