

Поз. No.	Идент. No.	Наименование	Поз. No.	Идент. No.	Наименование	
[1][2]	1	174013	39	170669	Выключатель PS16E02	
[3][4]	1	158701	40	360654	Винт К 4х18	
	2	330125	41	151671	Скоба сетевого шнура	
	3	330944	42	360646	Винт К 4х9.5	
	4	153341	43	361120	Винт К5Х40(Д10)	
	5	173936	44	120724	Втулка сетевого шнура	
	6	173934	[1][2]	45	152574	Шнур сетевой
	7	174022	[3][4]	45	158695	Сетевой шнур euro plug RAL 3020
	8	173935	46	360318	Винт 5х25	
[1][2]	9	177360	47	121837	Шайба упорная	
[3][4]	9	158713	48	121838	Гайка затягивающая	
	10	117504	[1][2]	49	178777	Предохранитель Ф230 Т20
	11	117505	[3][4]	49	158855	Предохранитель Ф230 Т20/HD
	12	152666	50	154269	Ключ специальный 240	
	13	113256	51	173725	Ручьятка AVR M14/L12	
	14	174007	52	113244	Пружина спиральная	
	15	174021	[1][2]	60	177368	Гнездо подшипника в сборе
	16	174008	[3][4]	60	158723	Гнездо подшипника в сборе HD
	17	330344	61	154790	Пружина	
	18	330352	62	177337	Втулка	
	19	360246	63	177366	Кнопка	
[1][2]	20	174006	64	177338	Рычаг запора	
[3][4]	20	175915	[1]	65	361200	Винт С1-М5х30
	21	174020	[2][3][4][65]	361201	Винт М5х30-8,8окс	
	22	330473	66	177335	Пружина	
	23	330124	67	330331	Кольцо 10Х1,5В	
	24	174000	68	330704	Кольцо 5х1,5 NBR 70	
	25	174005	[1]	201	179242	Инструкция по эксплуатации
	26	174004	[3]	201	141226	Инструкция по эксплуатации
	27	176330	[2]	201	156447	Инструкция по эксплуатации
	28	175423	[4]	201	141234	Инструкция по эксплуатации
	29	190020	202	174349	Кейс	
	30	153014	204	141745	Консистентная смазка 8 - 1,00 kg.	
	31	153015				
	32	164934				
	33	360646				
	34	152537				
	35	154350				
	36	151648				
	37	331149				
[1][3]	38	174002				
[2][4]	38	156419				

Примечание:

[1] - только для MBA 2400 AVR с 01.02.10; [2] - только для MBA 2400PA-AVR;
[3] - только для MBA 2400 HD; [4] - только для MBA 2400PA HD

MBA 2400P/AVR (с 01.02.2010)
MBA 2400PA/AVR
MBA 2400P HD
MBA 2400PA HD

